NP-32635 B

7901100 · 30 S K 17

任権接号

s-793899

5502 形 ステレオトリガスコープ

取 扱 説 明 書

菊水電子工業株式会社

- 保証 -

この製品は、菊水電子工業株式会社の厳密な試験・検査を経て、その性能が規格を満足していることが確認され、お届けされております。

弊社製品は、お買上げ日より1年間に発生した故障については、無償で修理いたします。 但し、次の場合には有償で修理させていただきます。

- 1. 取扱説明書に対して誤ったご使用および使用上の不注意による故障・損傷。
- 2. 不適当な改造・調整・修理による故障および損傷。
- 3. 天災・火災・その他外部要因による故障および損傷。

なお、この保証は日本国内に限り有効です。

- お願い-

修理・点検・調整を依頼される前に、取扱説明書をもう一度お読みになった上で再度点検していただき、なお不明な点や異常がありましたら、お買上げもとまたは当社営業所にお問い合せください。

	<u> </u>	次	2 / 🧵
	目	次	
٠.			
1. 概			
1, 1		3	}
1. 2		3	
2. 仕		5	
	用法	1 0	
3. 1		1 0	
3. 2		1 3	
	底面パネルの説明	1 3	
3. 4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 6	
3. 5		1 7	
4. 操		18	
4. 1	初めの操作(単現象動作)	18	
4. 2	2 現象動作	2 0	
4. 3	X - Y動作	21	
5. 測	定 方 法	2 2	
5. 1		2 2	
5. 2	電圧の測定	2 5	
5. 3	電流の測定	2 6	
5. 4	時間の測定	2 6	
5. 5	周波数の測定	27	
5. 6	位相差の測定	28	
5. 7	パルス波形の測定	3 3	
6. 校	E j	3 5	
6. 1	概要	35	
6. 2	直流電源の調整とチェック	3 5	
6. 3	垂直軸の調整	3 9	
6. 4	水平 2 現象動作の調整	4 1	
6. 5	時間軸の調整	4 3	
c c	X軸の調整	4 4	
6. 6	The second secon		
6. 7	プロープの校正	4 4	

概

説

3/

1. 概

説

1.1 概 要

MODEL 5502 は口径 133 mm の高輝度プラウン管を使用したトリガ同期 掃引方式のポータブル形 2 現象ステレオトリガスコープです。

本器は感度 10mV/DIV, 帯域幅 5 MHz, 最高掃引時間 1μ8/DIVと 高性能で, さらにモードスイッチにより垂直軸 2 現象動作, 及び水平軸 2 現象動作に切換えられますので, 生産ラインにおいて, 又保守, サービスはもとより各種電子機器の波形観測, 研究開発においても十分使用できるように設計されています。

1.2 特 長

〇 2 現象動作切換えスイッチの採用

モードスイッチにより垂直軸2現象動作と水平軸2現象動作に切換えられますので、多用途な波形観測ができます。

○ アルミダイキャストを使用

美しい外観と保守サービス等に十分耐える強度を得るために前面フレーム にアルミダイキャストを使用しています。

〇 トリガ周波数の広帯域化

本器のトリガ閥波数帯域幅は $10 \, \text{Hz} \sim 5 \, \text{MHz}$ になっていますので、 $10 \, \text{Hz}$ 以上の周波数でトリガがかかり、低周波数での位相観測、波形観測ができます。

〇 高輝度プラウン管の採用

ビーム透過率の優れたプラウン管の採用により、最高掃引時に於いても十 分な輝度を有しています。

〇 高圧を安定化

当社独自の安定化回路により、電源電圧の変動に強く安定した測定を可能 にしています。

トレース・ローテーション回路の採用

地磁気等により生じる輝線の傾きを前面パネルより簡単に修正する事が出 来ます。

CHOP, ALT 動作が自動切換

2 現象動作時にわずらわしい CHOP, ALT 動作の切換を掃引時間に合わ せ TIME/DIV の スイッチに運動し自動切換となっています。

XーY動作がワンタッチ

垂直動作モードをX-Yに切換えるだけで、CHL入力がX軸、CHR入力 がY軸となるXーYスコープになります。

7901100-30SK17

拳步 **

 Ω 9

収扱説明書醬式

>

NP-32635 B 7901100-30SK17

年月日 成

S-793903

仕

様

仕 2.

様

項目	1		3
			<u></u>
感 废	10mV/	DIV ~ 1 V ∕DIV	1. 10 ステップ
	<u> </u>		GND を含め4 レンジ
感度類差	バネル	表示値の士5%以内	VARIABLE を CALの位置で
感度変化範囲	10倍以	7下	レンジ間を連続可変
周波教帝域幅	Do: D	00 ~ 5MHz - 3dB 以内	50kHz,8DIV基準で
	A0:2	$H_z \sim 5 MH_z - 3 dB$ 以内	測定,
立上り時間	約70 n	S	計算値
入力インピーダンス	1MQ±	2%, 30PF±2PF	並列, ブロープ使用可
入 力 端 子	BNC形	レセプタクル	
最大許容入力電圧	400 V p	p_p 1分間	DO + AOピークで、AO
			は1kHz以下の周波数
入力結合方式	AO, I	0 0	
DO パランス	±0.5 D I	V 以内	
MODE	OH L	单独動作	
	OHR	単独動作	
		CHOP 動作	トリガソースが CHL 及び
	STEREO	(10m8/DIV~1m8/DIV)	OHL + OHR の時
	J I EM EG	ALT動作	トリガソースが NORM の
		(100/18/DIV~1/18/DIV)	時はTIME/DIVの全レン
			ジALT動作
	Н	水平 2 現象動作	
	v	垂直 2 現象動作	
CHOP 周波数	約100k		-
オーバーシュート	3 %以下		100kHz方形波, 4DIVで
チャンネル間干渉	500:1	以上	100kHz, 8DIVで
直 線 性	CRT 管面	iの中央 4DIV の信号を	
	上,下の	有効域いっぱいに動かし	
	て縦方向	の伸縮が±0.2DIV以内	

校正

8-793904

仕

様

6/

トリガリング

項目	, t		注
トリガソース	OHL	OHL のみの信号でト	1
	-	リガする。	
	OHL	CHL, CHR の和の信	CH L, CH R は同一の繰
	OH R	号でトリガする。	返し信号のこと。
	NORM	OH L, OH R の信号で	
		トリガする。	
	EXT	EXT TRIG IN 端子	
		の入力信号でトリガする	
トリガ感度	INT	$10 \mathrm{H_{Z}} \sim 5 \mathrm{MH_{Z}}$	管面の振幅で示す
		0.5 DI V以上	
·	EXT	$10 \mathrm{Hz} \sim 5 \mathrm{MHz}$	
		0.5 V p_p 以上	
トリガ方式	AUTO	トリガ掃引	無信号時及びトリガを外
•			した時,自動的にフリー
			ランする。夂,10Hz以
			上の入力信号周波数に対
•			しては、トリガ感度の項
			を満足する。
佐 性	+03		
着 合	AC 結合		
外部トリガ	約1 MΩ,	50 pF以下	並列
入力インピーダンス			
外部トリガ	100 Vp.	_p	DC + AC ピークで、AC
最大許容入力電圧	<u> </u>		は1 kHz以下の周波数
外部トリガ	BNO形	レセブタクル	
入 力 端 子			
			·

793905

仕

様

水平軸偏向部

	A STATE OF THE STA	
項目	規格	注
掃 引 時 間	1 μS/DIV ~ 10 mS/DIV	1, 10ステップ, 5レンジ
掃引時間変化範囲	10倍以上	レンジ間連続可変
掃引時間誤差	パネル表示値の士5%以内	VARIABLE & CALT
掃 引 方 向	MODE・V CHL, CHR とも管	
	面の左端から右端に	
	帯引する。	
	MODE・H CHL は管面の左端	内部結線の切換により
	から中央に, OHR	CHL は管面の左端から
	は管面の右端から中	中央に, CHR は管面の
	央に掃引する。	中央から右端に掃引可能。
X-Y 動作方式	CH L が X , CH R が Y	X = 水平軸, Y = 垂直軸
X軸感度	垂直軸偏向部の CH L に同じ	
X軸周波数帯域幅	DO: DO ~1MHz -3dB以内	50kHz,10DIV基準
	$AC: 2H_z \sim 1 MH_z - 3 dB$ 以内	
X軸入力インピーダス	垂直軸偏向部の OHL に同じ	
X軸最大	垂直軸偏向部の CHL に同じ	
許容入力電圧		
X-Y 位相差	50 kHz で3°以内	

校正電圧

項 目	規格	注
波形	正極性方形波	
出力 電 圧	0.5 V p-p ±5%以内	
周 波 数	1 kHz ±25% 以内	
デューティレシオ	45:55~55:45	
出 力 端 子	チップ端子	

1± 様

プラウン管

	項 目		規格	挂
種		類	133 🛍 丸形プラウン管	高輝度タイプ
蛍	光	色	B 31	緑色
加	速電	匥	約1600 V	安定化
有	効 面	積	8 × 1 0 D I V	1 D I V ~ 9.5 mm.
ブ	ランキン	7	G 1	

	項 目	規	格	注
供;	給電圧範囲	100V, 110V, 120) V, 220 V,	コネクタにより内部でタ
		230V, 240V各電圧	値の士10%	ップを切換えられる
消	波 数	50 ~ 60 Hz		
消	費 電 力	約 20 VA		

機

	項		1	規	格	· Y	生
外	形	寸	法	244W×1841			
	<u> </u>			250 W × 210 I	1 × 435 D mm	最大部	
重		·	煮	約 7 Kg			

環境条件

	項	E	3	規	格		注
使	用	範	囲	5 C~35 C	85% RH	以下	仕様を満足する温度範囲
動	作	範	囲	0 C~40 C	90% RH	以下	動作する温度範囲

仕 様

成

本機は次の様に本体と付属品で構成されています。

本 体

1

品

942A形 端子アダプタ

2

取扱説明書

1

別売付属品

960 BNC 形プロープ (10:1,1:1)

お求めは当社営業所又は代理店へお申し付け下さい。

Æ.

収 扱 説 明 書 書 式 NP-32635 B 年月日 \$ E

使 用 法 10

使 3. 用 法

正面パネルの説明(第1 図参照)

パネル表示名	説 明
POWER ON, OFF	電源スイッチです。 OFF の位置で電源が切れ ONの
	位置で電源が入ります。
INTEN	輝線の明かるさを調整します。左へ回すと暗くなり、
	右へ回すと明かるくなります。
(LED)	電源のオン,オフを表示します。
TRACE	地磁気等の影響による輝線傾きを調整します。
ROTATION	細めのマイナスドライバーで調整して下さい。
FOCUS	管面の波形がシャープになる機調整します。
CALIB	校正電圧の出力です。ブローブの校正に使用し、約
0.5 V p_p	1 kHz, 0.5 Vp_p の方形波が出力されます。
=	アース端子です。
POSITION	CHR(又はY軸)の垂直位置調整器です。左回しで。
‡	下方へ、右回しで上方へ管面波形を移動できます。
MODE	CHL 及び CHR 増幅器の動作様式を切換えるブッシュ
	ボタンスイッチです。
OH L (12)	CHL:CHLの垂直増幅器のみ動作し、単現象のオシ
	ロスコープになります。
OH R D	CHR: CHR の垂直増幅器のみ動作し、単現象のオシ
(BOTH IN)	ロスコープになります。
STEREO	STEREO: OH L, OH R のポタンを同時に押すことによ
	り CH L, CH R の各垂直増幅器が CHOP 又は
·	ALT で切換わり、2 現象のオシロスコープに
	なります。
	CHOP又はALT動作はTIME/DIV スイッ
	チの設定で自動的に切換わります。
X - Y	X-Y: OHLがX軸(水平軸), CHRがY軸(垂直
	軸)に切換わり,XーY動作になります。
	POWER ON, OFF INTEN (LED) TRACE ROTATION FOCUS CALIB 0.5 Vp-p POSITION \$ MODE CH L 12 OHR 10 (BOTH IN) STEREO

ty 608 ド 61- S 本出

使 用 法

11/

No.	パネル表示名	説 明
	H <u></u> V <u> </u>	H 量: OH L, OH R の信号が水平方向左, 右に描か
		れる水平2現象オシロスコープになります。
		V: 通常の2現象オシロスコープになります。
	ACLASTICATION CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR	
0	POSITION	OHLの垂直位置調整器です。 動作については他®
ļ	‡ .	と同じです。
•	VOLTS/DIV	CHL(又はX軸), OHR(又はY軸)の感度を
₩		10 mV/DIVから1V/DIVまでGNDを含めて4レン
		ジに切換えるロータリスイッチです。
		管面振幅を適当な大きさになる様設定します。
		GND レンジでは入力信号はオープンとなり、増幅器
		の入力が接地されます。輝線の0レベルの確認に使用
		します。
6	VARIABLE	OHL(又はX軸), OHR(又はY軸)の連続利得
•		可変調整器です。 VOLT 8/DIV(Q, G) の各レン
		ジで感度を連続変化させます。
		CALの位置において、感度はVOLTS/DIVの指示値
		\ に校正されます。 ・ /
43	OHL (X)	CHL(X) 及び CHR(Y) の入力端子です。
139	OHR (Y)	X-Y動作時はOHLがX軸(水平軸)入力端子となります。
		960 BNC 形プローブ又は 942A 形端子アダプターに
		より信号を入力します。
Ø	AO	入力結合を選択するスイッチです。ボタンが出た状態
Ø	_ DC	で AO 結合, 押して DO 結合となります。
Ø	EXT TRIG IN	外部同期の入力端子です。
	•	トリガリングスイッチ⊗を EXT にすると、この端子
		の入力信号でトリガされます。
8	TIME/DIV	水平掃引時間を10m8/DIVから1μ8/DIVまで5レ
		ンジに切換えるロータリスイッチです。
8	VARIABLE	掃引時間の連続可変調整器です。TIME/DIV❷の各
	•	レンジ間の掃引時間をカバーします。
		CALの位置において揺引時間はTIME/DIV の指
		√示値に校正されます。 /

交迁

1 S - 793910

使 用 法 12/

Na	パネル面表示名	説	明
8	LEVEL	観測波を静止させ、且つ書:	き出し点を調整するトリガ
	- ←0 - +	レベル調整器です。	
		→+で上へ、-←で下へト	リガレベルを移動できます。
⊗	TRIGGERING	トリガソースを切換えるト!) ガリン <i>グス</i> イッチです。
2		■ INT:トリガソーン	スが内部となり,スイッチ
Ø	(BOTH IN)	②, ※で選	尺された信号でトリガされ
	CHL+CHR INT	ます。	
	CH L NORM EXT	EXT:トリガソーン	スが外部となり, EXT
		TRIG IN	端子❷の入力信号でトリ
	⊗ Ø ⊗	ガされます。	
		LE CHL:トリガソーン	、が CH L となり, CH L
		の信号でトリ	ガされます。
		■ NORM:トリガソース	くが CH L及び CH R となり
		ます。	
		(BOTH IN)	
		CHL + CHR : トリガソース	:がCHLとCHRの和とな
		b, OH L +	CHRの信号でトリガされ
		ます。CHL。	と CHR に加える信号は同
		一繰返し信号	で位相差が180° 以内
		に限ります。	
89	←→	水平増幅器の水平位置調整器	です。
	POSITION	右回しで右方へ、左回しで左	方へ移動できます。

用

法

13/


背面パネルの説明(第2図参照) 3. 2


使

Na.	パネル面表示名	説 朔			
39		AO セパラグラグ付電源コードです。			
€		コード巻と兼用の足です。			
		本器を凝にした位置で使用する時の足です。			
⊛	(FUSE)	ヒューズホルダーです。			
		電源電圧が100V 系では0.5A , 200V系では,03Aの			
		ヒューズを使います。			
	·	左へ回転させるとキャップが外れ,ヒューズが取り出			
		せます。			

3. 3 底面パネルの説明(第3図参照)

Na.	パネル面表示名	説	
80	ASTIG	FOCUS ⑤ツマミと共に輝線乂は, 輝点が最もシャ	
		プになる様に調整する非点収差除去用の半固定抵抗	器
		です。	
⊗		スタンド取付と共用の足です。	
89		本器を傾斜して使用する時のスタンドです。	
		接写装置を使用する時は,使用しないで下さい。	





-793913

糖水電子工業株式会社

収扱説明書書式

NP-32635 B

7711100-30SK16

年月日

使 用 法

16

3.4 取扱い上の注意

電源電圧

本器の電源入力電圧は、100V±10%の範囲で正常に使用できます。 この範囲外の電源電圧での使用は、故障、或いは動作不完全の原因になりま すので、後述する"電源電圧の変更"の項に従って下さい。

周囲温度

本器が正常に動作するための周囲温度は、 5℃~35℃の範囲です。

環 墳

高温、多湿の環境で長期間の使用、又は放置は、故障の原因になり、本器 の寿命を短かくしてしまいます。

又、周囲に強力な磁界や電磁波等のラジェーションがある場所での使用は 波形観測に悪影響を与えます。

プラウン管の輝度

プラウン管の輝度を明るくし過ぎたり、スポットのままで、長時間放置し ないで下さい。

プラウン管の寿命を大きく損ないます。

• 入力端子の耐電圧

各々の入力端子及び別売のブローブは、次のように最大許容入力電圧が規 定してあります。

規定以上の電圧を加えると、故障又は破損することがありますので、注意が 必要です。

	端 子	最大許容入力電圧		
	垂直軸入力端子			
		400Vp-p (DC+ACp 1分以内)		
٠	ブローブ (9 6 0 BNC 別売品)	600Vp-p (DC+ACp 1分以内)		
	EXT TRIG IN	100Vp-p (DC+ACp)		
	但し,ACは1 kHz以下の繰り返し周波数			

** S - 793915


使 用 法 17/章

3.5 電源電圧の変更

本器は、100V以外での電源電圧の使用にも応じられるように設計されています。

使用電源電圧に応じ、下表に従い、各々タップ、コネクターBの位置、ヒューズ 等を切換え、又交換して使用して下さい。

タップ電圧	使用電圧範囲	使用ヒューズ	コネクタの位置
100V	90~110V		電源トランスからのコネクタ
1 1 0 V	99~121V	0.5 A	- Bを 100 V系の位置に差
1 2 0 V	108~132V		し込む。
2 2 0 V	198~242V		電源トランスからのコネクタ
2 3 0 V	$207 \sim 253 \mathrm{V}$	0.3 A	- Bを 200 V系の位置に差
2 4 0 V	$216 \sim 264V$	•	し込む。



各々タップを切換えて 使用します。

第 4 図

く注意>

- 。 電源電圧の切換えを行なうときは、必ず電源コードのプラグを、電源コンセントから抜いて下さい。
- 使用電源に合った規格のコード、ブラグを使用して下さい。
- ラインフィルター用のコンデンサを、交換する必要は有りません。

S-793916

操 作 18 []

4. 操

作

4.1 初めの操作(第1図参照)

電源を投入する前に正面パネルのツマミを次の様に設定して下さい。

名 称	No.	設 定
POWER	1	OFFの位置
INTEN	2	ほぼ中央
FOCUS	(5)	ほぼ中央
MODE	02	OH L ②のポタンを押す
‡ POSITION	8, 13	ほぼ中央
VOLTS/DIV	(A), (A)	GNDの位置
VARIABLE	16, 17	✓ CAL の位置
AC , DC	20 , 20	■ AC の位置
н, у	9	· _ V の位置
TIME/DIV	Ø	1 mS の位置
VARIABLE	24	✓ CAL の位置
TRIGGERING	%	
	Ø:	
	®	ຼ CH L ❷のポタンを押す
←→ POSITION	8	ほぼ中央

以上のようにセットしてから、電原コードを規定の電源に接続します。その 後続けて次の操作をして下さい。


- 1) POWER スイッチ①を OFF の位置から ONの位置にします。 カチッと音がしてPOWER ONとなり、ツマミ左上の LED(発光ダイオード)が点灯します。
- 2) 約10秒後,管面に一本の輝線(トレース)が現われたら、INTEN ツマミ ②を調整し適当な明かるさにします。 20秒以上待っても輝線が 現われない時は、再度上表に従ってやり直して下さい。
- 3) OHL入力端子®に付属の942A形端子アダプターを取り付け、リード 線等により CALIB 0.5 Vp-p 端子⑥の信号を接続します。

HÞ

Ħ

中 \circ 操 作 19

4) VOLTS/DIV ② を 0.1 Vの位置にし、 VARIABLE ⑤を調整して振幅を 2 DIVに合わせ、LEVEL & を回し波形が静止するように調整すると、 第5図のように波形が観測できます。



第 5 図

- 5) FOOUS ツマミ⑤を回し、波形が最もシャーブになるように調整します。
- 6) 波形を観測する時には、VOLTS/DIV スイッチ(2)、TIME/DIV スイッ チ⇔を調整して観測に適した振幅,山数にセットします。
- 7) ↑ POSITION ツマミ(3), ←→ POSITION ツマミ@を調整し、観測波形 をスケールに合わせ、電圧(V), 周期(T) 等を読みとります。


以上の操作はCHL を単独動作させた時の説明です。 CHR の単独動作を行 なう時は,操作説明文中のOH L に関する操作をOH R に置き換えることによ り動作させることができます。但しOHR を単独動作させる時はトリカリング スイッチのNORM ② を押すか、CHL+CHR (CHL ② とNORM ② を同時 に押す)にして下さい。

2現象動作や一般的な操作について次項に述べます。


4.2 2 現象動作

MODEスイッチのCHL型 とOHR型 のスイッチを同時に押して、STEREO動作にすると、もう一本の輝線が現われます。これがCHR の輝線です。(前項の説明での輝線はCHL のものです。)前項までの操作で、CHL は校正電圧波形が、CHR は信号が入力されていないため横一本の輝線が現われます。

次にCHR 入力端子のにCHL と同様にして校正電圧を加え、VOLTS/DIV 18 を 0.1 V の位置にします。VARIABLE ② と ‡ POSITION ⑧, ② を調整すると第6 図の様に 2 現象波形が観測できます。



この時、MODE スイッチ⑨をV_■ からH<u>■</u> にして‡ POSITION®, Øを調整すると第7図の様に水平方向左右に CHL, CHR の波形が描かれます。 この状態が水平2現象動作です。



ND-- 37635

7901100 · 30 S K 17

作 成

^{化様} S — 79

__

39

取扱説明書書式

NP-32635 B

7901100 · 30 SK17

作 成年月日

本 3

 $\frac{*}{|s|}$ | s - 793919

2現象動作(STEREO) においては、トリガリンクの選択によって振幅観測や位相観測に適した操作を行なって下さい。振幅観測の時にはトリガリンクスイッチをCHL+CHR(CHL⊗とNORM®を同時に押す)にし、位相観測の時にはトリガリングスイッチをCHL(®を押す)にして下さい。

又、CHL, OHR に異なった周波数の信号を入力する時は、トリカリングスイッチをNORM (②を押す) にして下さい。

本器の2現象動作はCHOP, ALT 動作の切換ツマミがありません。実際には、TIME/DIV ② と連動し、1 m8/DIV 以下のレンジでCHOP 動作、100μ8/DIV 以上のレンジで ALT 動作する様になっています。


但し、トリガリングがNORM ② の時はTIME/DIV の全レンジで ALT 動作となります。

4.3 X-Y動作

MODE スイッチをX-Y®に切換えます。との単一動作でCHLがX軸, CHR がY軸のX-Yスコープになります。

Y軸はCHR と同じ電気特性で使用でき、操作も変わりません。

X軸は周波数帯域幅がDC~1MHz(-3dB)となり、CHLのPOSITION ②は動作しなくなりますが、水平軸のPOSITION ② がそのままX軸 POSITION として動作します。それ以外は、CHLと同じ電気特性で、操作も変わりません。X軸、Y軸の入力に校正電圧を加え、各々のVOLTS/DIVを調整すると、第8図の様に方形波のリサージュ波形を観測することができます。



第 8 図

 X 軸
 0.1
 V/DIV

 Y 軸
 0.1
 V/DIV

→ X軸

(注意)

X-Y動作において、高い周 波数の観測を行う時は、X軸、 Y軸間の周波数帯域幅、位相 差に注意して下さい。(50kHz で、3°以内)

(A mm S - > タ y 9 go, y)

測 定 方 法

22

5. 測 定 方 法

5.1 入力信号の接続方法について

本器の信号入力端子から見た入力インピーダンスは、抵抗分 $1 \, M\Omega$ 、並列容量 $30 \, pF$ で、別売のプロープを使用した時、抵抗分 $10 \, M\Omega$ 、並列容量約 $20 \, pF$ となります。

本器と観測信号源の接続方法は種々ありますが、主なものに普通の被覆線を用いる方法、シールド線を用いる方法、プロープを用いる方法、同軸ケーブルを用いる方法などがあります。これらの方法は次のような条件により使い分けられます。

入力信号源の出力インピーダンスの大小

入力信号の大きさと周波数

外部からの誘導の大,小

入力信号源とオシロスコープ間の遠近

入力信号の種類による接続方法を分類すると次のようになります。

接続方法入力信号の種類		被覆線	シールド <i>譲</i>	プローブ	同軸	その他	
	低インピーダンス	近	0	0	0	.0	
低周波		速		0		0	
区周仅	高インピーダンス	近	and a street of	0	0	Ø	
		速		0		Ø	
	低インピーダンス	近			0	0	
-#r ESS 3-f-		速				0	
高周波	-4	近			0	Ø	
	高インピーダンス	速					

(○:良 ②:やや良)

• 被覆線を用いる方法

垂直軸の入力端子に942A形端子アダプタを取り付けてとのアダプタに被覆線を接続します。

この方法は、簡単でしかも入力信号が減衰しない利点があります。しかし、被 覆線が長い時や、入力信号源の出力インピーダンスが高い場合は、外部から誘 導を受け観測に支障をきたします。

又,対アース間の浮遊容量も大きく、減衰比10:1のプローブを使用した時に 比べると、被測定回路等におよぼす影響は大きくなります。 大 於

W/P6664-S-44

測 定 方 法

23


o シールド線を用いる方法

シールド線を使用することにより、外部からの誘導を防止できます。しかしシールド線の容量は、50pF/m~100 pF/m等と大きいので、入力信号源の出力インピーダンスが高い場合は適しません。また、高周波にも適しません。

同軸ケーブルを用いる方法

入力信号源の出力インピーダンスが 50Ω, 75Ω等のときは、インピーダンスの合った同軸ケーブルを用い、マッチングをとることにより、高い周波数成分まで減衰させずに接続することが出来ます。

マッチングを取る場合は、第 9 図の様にオシロスコープの入力側に、同軸 ケープルの特性インピーダンスに合った 50Ω 又は、 75Ω の純抵抗 R で 終



o プロープを用いる方法


減垂比10:1のプローブ(別売品の960 BNC形プローブ)を用います。 プローブは第10 図の様にオシロスコープからプローブ本体までの線及び プローブ本体は電気的にシールドされ、外部の誘導等の影響が受け難くなっ ています。又、プローブ本体はオシロスコープの入力インピーダンスと、一 種の広帯域アッテネータを形成される様になっていますので、直流分から高 い周波数成分まで歪なく接続することが出来ます。

プロープを使用すると信号は 1/10 に減衰しますが入力インピーダンスが抵抗分 $10~\text{M}\Omega$, 容量分約 20~pF と非常に高くなりますので、被測定回路に与える影響が極端に小さくなります。

以下に詳細を説明します。

N

測 定 方 法 24/頁



Cs :ストレーナケーブルの容量

第 10 図

プロープは、オシロスコープの入力抵抗 R2 と減衰器を構成するような R1 と、これに並列に C1 を接続してオシロスコープの入力容量 C2 とケーブル の静電容量 C3 とを補償する広帯域アーテネータを構成しています。 入力インピーダンス Z IN は次式になります。

オシロスコープ

$$Z IN = \frac{R_1 + R_2}{\omega C (R_1 + R_2) + 1} C = \frac{C_1 \times (C_2 + C_8)}{(C_1 + C_2 + C_8)}$$

減衰比Aは

$$A = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \left(= \frac{1 M\Omega}{9 M\Omega + 1 M\Omega} = \frac{1}{10} \right)$$

となります。

<注意>

- 3.4 項に記載した最大許容入力電圧を守るとと。
- 必ずブローブに付属のアースリード線を使うこと。2現象で使用する時も、各々のアースリード線を使用して下さい。
- 測定を行なう前に必ずプローブの位相合せを正確にすること。
- o プロープに、機械的ショックや強い振動を与えないこと。又、極度に 折曲げたり、強く引張らないこと。
- 。 プロープ本体及び先端の材質は、熱に弱いので、リード線を挟んだままで、近くの半田付けをしないこと。

ψ ω (1) 測 定 方 法 25

5.2 電圧の測定

直流分のない交流波形や、直流が重畳された波形から、交流分のみの観測を 行なうには、垂直軸入力結合スイッチ②,②をACの位置で使います。又、直流 分を含んだ観測を行なうには、 DCの位置で使います。

電圧の測定はあらかじめ VARIABLE 15. ②を CAL の位置に設定し、感度 を VOLTS/DIV 19, 16の指示値に校正しておきます。

次に観測信号を入力端子19,19に加えVOLTS/DIV 19,19を調整して管面 に適当な振幅に表示し、その振幅を目盛板によって読みとります。(DC 電圧 は輝線の移動量を読む。)


この値から下式により電圧値を知ることができます。

1) 直接入力端子へ加えた場合

電圧(V)=観測波振幅(DIV)×VOLTS/DIV の指示値

2) 10:1 のプローブを使用した場合

電圧(V)=観測波振幅(DIV)×VOLTS/DIV の指示値×10



第 11 図

3) CHL と CHR の振幅比較


CHL と CHR の振幅比較を観測する時は、MODEスイッチ⑨をH 🌉 にして水平2現象動作させ、掃引時間を適当に調整し、CHL, CHRの 振幅A(DIV), B(DIV) を測定することにより、振幅差(dB) は次 式のようになります。(第12回参照)

振幅差 (dB) = 20 LOG B

測 定 方 法 26 / ^頁

CHL.

CHR



第 12 図

5.3 電流の測定(電圧降下法による)

被測定電流Iの流れる回路に直列に、電流検出用の微少抵抗器Rを接続し、 その両端の電圧降下Eをオシロスコープで測定します。

オームの法則により, 求める電流 I は

$$I = \frac{E}{R} \quad (A)$$

となります。

但し、このRは被測定回路の動作状態を変えない範囲の値でなくてはなりません。

この方法により直流から高い周波数成分の電流まで比較的正確に測定すると とが出来ます。


5.4 時間の測定

時間間隔の測定

波形の任意の 2 点間の時間間隔測定は、TIME/DIV の VARIABLE ② を CAL にすることにより、TIME/DIV ② の 指示値から時間 T を直続することが出来ます。(第13図)

C

測 定 方 法 27/^章



第 13 図

時間T[Sec]=TIME/DIVの指示値×読み取り長さ[DIV]

5.5 蜀波数の測定

○ 波形の1サイクルの時間Tを測定し算出する方法 5.4項で測定した1サイクル当りの時間T(周期)を測定し、次式から算出

5.4 項で測定した1サイクル当りの時間T(周期)を測定し、次式から算出します。

周波数
$$f(Hz) = \frac{1}{\text{周期T}(Sec)}$$


〇 リサージュ図形による周波数の測定(第14,15図参照)

X軸に関波数を読むことができる信号発生器(8G)を接続し、Y軸に周波数の未知な信号(被測定信号)を接続する。


各々ツマミを調整し、管面全体に図形が表示されるようにします。

次に、信号発生器の周波数を変化し、第14図のように図形が 静止するところを探します。この時の図形から未知の周波数を下式により求めることが出来ます。


J. ----9 (0 N 測 定 方 法 28/



交点は2点と



第 14 図



第 15 図

5.6 位相差の測定

2 現象動作による測定(1)

MODEスイッチのCHL ② と CHR ① を同時に押してSTEREO にし、⑨ をH _ にして水平 2 現象動作をさせます。

トリガリングをOHL(②を押す)にして、 CHL 入力端子のに基準とする 信号を加え、OHR 入力端子のに測定する信号を加えます。

VOLTS/DIV ゆ, 始及びVARIABLE 的, のによりCHL, CHR の管面 振幅が等しくなるように調整し、垂直位置をPOSITION ®, 49 により一致 させます。


第16図 のように基準信号と測定信号との垂直方向距離を読み、これをB (DIV) とし、波形の振幅を Λ (DIV) とすれば、位相差 α は次式のようにな ります。

$$\alpha$$
 (°) = Sin⁻¹ $\frac{2 \text{ B}}{A}$

この時 CHLの書き終わりが0 レベルになるように VARIABLE @を調整して下さい。

7939

測 定 方 法 29



2 現象動作による測定(2)


前項と同様に水平2現象動作にして、トリガリングをCHL (⊗を押す)に して、OHL 入力端子のに基準とする信号を加え、CHR入力端子のに 測定 する信号を加えます。

第17図のように基準信号と測定信号が水平軸の目盛を横切る位置の CH L, CHR が接する部分からの水平距離を読み、それぞれA(DIV),B(DIV) として波形の一周期をT(DIV)とすれば、位相差αは次式のようになりま す。

$$\alpha$$
 (°) = $\frac{A - B}{T}$ × 360°

但し、A < B の時は進み位相、A > B の時は遅れ位相、A = B の時は同位 相です。

この測定方法では、測定が可能であれば CH L と CH Rの管面振幅は同じに する必要はありませんが、0レベルを互いに正確に合わせる必要があります。



奉步

測 定 方 法 30

2 現象動作による測定(3)


トリガリングをCHL(②を押す)にして、CHL入力端子②に基準とする 信 号を加え、CHR入力端子(9) に測定する信号を加えます。MODE スイッチ の⑨を押してV_ にし、垂直2現象動作にします。

第18図のように 基準信号の垂直目盛を横切る点と OHR の CHL に対応 する位置との水平方向距離をA(DIV)とし、CHLの一周期をT(DIV)と すれば位相差αは次式のようになります。

$$\alpha (^{\circ}) = \frac{A}{T} \times 360^{\circ}$$

但し、OHLの測定点に対しAが左にある場合は進み位相、右にある場合 は遅れ位相になります。

との測定方法は、測定が可能であれば CHLと CHR の管面振幅は同じに する必要はありませんがOレベルを目盛線に合わせると測定しやすくなりま す。




第 18 図

測 定 方 法 31 ^頁

○ リサージュ図形による測定

MODEスイッチのX-Y®を押してX-Y動作にし、X軸入力端子®とY軸入力端子®に同一周波数の2信号(例えばステレオ信号等)を加え、X軸とY軸の管面振幅を同じにしてリサージュ図形を描かせます。リサージュ図形の中心を管面中央に置いた時のX軸(又はY軸)を横切る点の間隔を A (DIV), X軸(又はY軸)の管面振幅をB (DIV)とすると(第19図), 位相差αは次式のようになります。

SIN
$$\alpha = \frac{A}{B}$$



第 19 図

例えば、X軸、Y軸の入力信号の管面振幅を8DIVにすると、X軸(又はY軸)を横切る点の間隔により位相差は第1表のように求められます。

尚,リサージュ図形は位相差が0°±90°以内の時は右あがり,180° ±90°以内の時は左あがりになります。又,90°及び270°において円になり,0°において右あがりの直線,180°において左あがりの直線になります。 説明書

- 4E

測 定 方 法

位相差 (゜)
0
0. 7
1. 4
2. 2
2. 9
3. 6
7. 2
1 0.8
1 4.5
1 8.2
2 2.0
2 5.9
3 0.0
3 8.7
4 8.6
6 1.0
9 0.0

第 1 表


本器の水平2現象動作の掃引方向は工場出荷時にCHLは管面の左端から中央に、CHR は管面の右端から中央に掃引するように接続されていますが、内部のスイッチを操作することにより CHR の掃引方向を管面の中央から右端に掃引するように変更できます。

この場合 5.6 項で説明している水平 2 現象動作による位相差の測定は, CHR の掃引方向が 180° 反転する為, 説明通りに測定できなくなります。

尚、希引方向の変更はプリント基板A1のパターン面にあるスイッチを NORMから INV に切換えるだけでできます。 (第20図)


죾

測 定 方 法 33 / 章



5.7 パルス波形の測定

理想的なパルス波形は、瞬間的にある振幅になりその値を保持し、また瞬間的に基準レベルに降下する方形波と云う事になりますが、実際のパルス波形は第21図の様になり、各部の名称は次のとおり定義されております。



第 21 図

パルス振幅:パルスの基本振幅Aを云う。

パルス幅:基本振幅の50%の点②,⑤の間の時間を云う。

立上り時間:基本振幅の10 % の点①から90% の点③までの時間を云う。 立下り時間:基本振幅の90 % の点④から10% の点⑥までの時間を云う。 オーバーシュート:立上り部で最初に基本振幅より突き出た部分を云いb/A

(死)であらわす。

リンキング:立上った部分で振動している所を云い、c/A [%]であらわす。

測 定 方 法

34/1

立上り時間の測定

パルス波の立上り時間の測定は、管面波形から前項の"時間の測定"に従って trの値を読むことにより測定出来ます。

しかし、管面波形から測定した立上り時間 tr は、オシロスコープの特性を含んだ値であるため、被測定パルスの立上り時間 tn がオシロスコープの立上り時間 to に近くなる程誤差となって表われます。そこでこの誤差を取り除くためには、下式により計算を求めなくてはなりません。

真の立上り時間
$$tn = \sqrt{(tr)^2 - (to)^2}$$

tr : 管面波形の立上り時間


to: オシロスコープ自体の立上り時間(本器は約70 nSです。)なお、参考までに本器の約3倍の立上り時間210 nSのバルス波形を管面で測定した時の誤差は、約6%になります。

○ サグの測定

パルス波は前頁で説明した各部の名称の他に,第 22 図の様に傾斜した波形になることがあります。(これは,パルス波が低域特性の悪い増幅器等を通過する際,低域成分が減衰を受けるためです。)

この傾斜した部分(d)をサグと呼び、サグの量は一般に下式で算出されます。

サグ =
$$\frac{d}{A}$$
(または $\frac{d'}{A'}$) × 100(%)



第 22 図

<注意>

本器を AC 結合で使用すると、低い繰返し周波数のパルス波でサグがあらわれます。低い繰返し周波数のパルス波の観測は、必ず DC 結合で行ないます。

* S - 793933

校

Œ

ΙE

35

6. 校

6.1 概 要

本器を、ある期間使用したら、定期的に校正するととをすすめます。

校正は、全般にわたり行なり事が望まれますが、時間の精度を要求する測定が主であれば、特に時間軸の校正を、或いは、垂直軸の感度の精度を要求する測定が主であれば、特に垂直軸の校正をと、必要に応じた校正方法も良いと思います。しかし、故障修理等を行なつた場合、修理の内容によつては、全般にわたつての校正が必要です。

校正は、出来るだけ本社、及び、営業所、代理店にお申し付け下さい。敏速で 適確な校正がなされます。

6.2 直流電源の調整とチェック

本器の校正を行なり場合,初めに直流電源電圧の調整とチェックが必要です。 初めに, +12V 電源を調整し,他の電源をチェックします。下表に電圧値を, 第 24 図に調整ケ所とチェック ケ所を示します。


ケースの取り外し方を第23図に示します。

直流電源	電 圧 範 囲	調整ヶ所及びチエックヶ所
+5 V	+ 4.5 V~+ 5.5 V	TP - 4
+12 V	+11.95 V ~+ 12.05 V	TP 1 +12V ADJを調整
-12 V	$-11.80 \text{ V} \sim -12.20 \text{ V}$	TP - 2
+ 200 V	+ 180 V~+ 230 V	TP - 3
-1500 V	$-1450 \text{ V} \sim -1550 \text{ V}$	TP 5


電圧の測定は、チェック点とアース間の電圧を測定します。


使用する測定器は,正確なデジタルポルトメータが適します。特に +12V電源は他の電源の基準となるため正確に調整することが必要です。又, -1500V電源は内部インピーダンスが高いため,測定に使用する電圧計は,入力インピーダンスが十分高い(10MΩ以上)ものが必要です。

との調整を行なうと、垂直軸感度、掃引時間等が大きく変化する要因となるため、次頁の校正を必ず行なわなければなりません。



扱説明 * **珠** 八 NP-32635 B 7711100-30SK16 化模





菊水笔于工業株式会社

取扱説明

啉 轉式

NP-32635 B

7901100-30SK17

1,5

校 正 39/草

6.3 垂直軸の調整

O DC BAL の調整

VARIABLEツマミを回した時の輝線移動を最少にする調整です。

- (1) VOLTS/DIV ゆ, ゆを GND レンジにし、管面に輝線を出します。
- (2) VARIABLE ツマミを回しながら、輝線移動が最少になるように、DC BAL (第26 図参照) を調整します。

〇 感度の校正

VOLTS/DIV スイッチの指示値に垂直軸増幅器の感度を校正します。 調整は、出力電圧設定が 0.5% 以内の確度をもつ 1 kHz の方形波発振器を 使用して行ないます。

- (1) 発振器の出力を80 mV p-p に設定し、垂直軸の入力端子に加えます。
- (2) VARIABLE を OAL の位置に固定し、VOLTS/DIV スイッチを 10 mV レンジ にして、管面振幅が 8 DIVになる様に CHL、CHR の GAIN (第 2 6 図参照) を調整します。

以上の調整で他のレンジも士5%以内に校正されます。

○ 入力 ATT の入力容量及び位相補正

VOLTS/DIV スイッチは、1/10ステップの入力ATTになっています。 この入力 ATT の位相補正がずれていると、本器の周波数特性に異状を生じ させ、管面上の観測波形に歪を生じます。又、入力容量の調整がずれている と、『ブロープの校正』をレンジを切換える度に再調整しなければならなく なります。(5-1項『ブロープを用いる方法』参照)

位相特性の調整は、波形にサグ、オーバーシュートなどの歪が少なく、立ち上がり時間が1 µS 以下の方形波発振器を使用し、各レンジにおいて管面振幅が4 DIV になるように出力を合わせ、方形波特性が最良になるように位相補正コンデンサを調整します。この調整は約1 kHz の繰返し周波数で行ないます。

入力容量の調整は、入力端子に低容量用のCメータを接続し、各レンジの入力容量が30±2pFに入るように入力容量補正コンデンサを調整します。との調整は、本器を動作状態にして行ないます。

938

校 正 40/頁

下表に各レンジの調整個所を示します。

1							
		CH L		OH R			
	レンジ	入力容量	位相補正	入力容量	位相補正		
	10mY	0102		0202			
	0.1 V	0104	C103	0204	0203		
	1 V	0107	0105	0207	0206		


〇 垂直軸増幅器の高域周波数特性補正


この調整は、立ち上がり時間10n8以下、繰返し周波数10kHzと100kHz の高品位な方形波を用いて増幅器の周波数特性の調整を行ないます。

- (1) 入力に10kHz の方形波信号を加え、VOLTS/DIV スイッチを10mVに、TIME/DIV スイッチを100μ8にセットし、管面振幅が4 DIVになるように発振器の出力を調整します。
- (2) 方形波の前縁が平坦になるように出力段のHF COMP (C118, 第26 図参照)を調整します。(第27図)
- (3) 次に100kHz の方形波を加え、TIME/DIV スイッチを1 μ8 にセットし、方形波の前縁が、平坦になるように前段アンプのHF COMP (CH L は C114 , CH R は O214 , 第26 図参照)を調整します。 (第28 図)


以上の操作により管面振幅 4 DIVの方形波特性が最良の状態に調整されます。

出力段 HF COMP (C118) の調整






良



不可

第 27 図

プリアンプ段 HF COMP (C114, C214) の調整



第 28 図

6.4 水平2現象動作の調整

O 掃引方向が管面の両端から中央に向かり場合の調整
SWEEP POSITION の調整, SEPARATION の調整及び SWEEP
LENGTH の調整があります。

(第26図参照)

- (1) 第1図②の↔ POSITION の白点を真上にセットします。
- (2) TIME/DIVスイッチ②を100μS にセットします。
- (3) SWEEP POSITION を調整して、OHL、OHR の掃引の書き終りが スケール中央になるようにします。
- (4) SEPARATION を調整して、掃引の書き始めがスケールの両端になる ようにします。
- (5) SWEEP LENGTH を調整して OH L, OH R の帰引の書き終りの間隔が 0.2 DIV になるようにします。
- (6) 再度 SWEEP POSITION. SEPARATION をチェックします。
- (7) CHL, CHR の入力信号を100μSの周期のタイムマーカー信号にします。
- (8) 波形の周期がスケールに合うように、SWEEP CAL (第26図参照) を調整します。尚、SWEEP CAL の正確な調整については「時間軸の 調整」の項を参照して下さい。

-32635 B 79

7961100-30SK17

号

S->9J9J2

校


Œ

42/

○ 掃引方向がCHLは管面の左端から中央に、CHRは管面の中央から右端に向かう場合の調整。

CHR POSITIONの調整があります。との項の調整は前項の調整を行なった後に行なって下さい。

掃引方向を変更する為にプリント基板 A 1 のパターン面にある スイッチを NORM から INV に切換えて下さい。 (第29 図)



第 29 図

- (1) スイッチの切換えが終りましたら、CHL, CHRの入力に100μSの掲 期のタイムマーカー信号を加え、TIME/DIVスイッチを100μS にセットします。
- (2) CHLの掃引の書き始めが、スケールの左端からずれている時には、

 ⇔ POSITIONにより合わせ直します。
- (3) CHR の掃引の書き始めがスケールの中央にくるように CHR POSITION を調整します。この時 CHL の掃引の終りと CHR の掃引の始まりの間隔 は約0.2 DIV になります。

校

正

43.

6. 5 時間軸の調整


TIME/DIV スイッチの指示値に、提引時間を合わせる調整です。

この調整には正確な100μ8 と 1μ8 の時間を持ったタイムマーカー 信号 か,繰り返し周波数10kHzと1MHzの信号を使用して行ないます。


尚、との調整の時はMODEスイッチ⑨はV_ の垂直2現象動作の状態にし、 VARIABLE は CALに固定して下さい。

- (1) TIME/DIVスイッチを100μS にセットし、垂直軸入力に100μS 周期 のタイムマーカー信号か、繰り返し周波数 $10\,kHz$ の信号を加え、管面振 幅が適当な大きさになるように、信号出力又は本器の感度を調整します。
- (2) 波形の周期がスケールに合うように、SWEEP CAL (第26図参照)を 調整します。
- (3) 次に、1 µ8 周期のタイムマーカー信号か、繰り返し周波数1 MHzの信号 を加え、TIME/DIV スイッチを1 μ8 にセットします。
- (4) 波形の周期がスケールに合うように、HS COMP(第26図参照) を調整 します。
- (5) 再度100μ8 のレンジを上記(1)に従ってチェックします。

以上の調整で、TIME/DIV スイッチの他のレンジの掃引時間も土5%以内 に校正されます。(第30図)



タイムマーカ信号



正弦波信号

第 30 図

0 ω 1

校 Œ 44

6.6 X軸の調整

MODEスイッチが⑩のX-Yに於けるX軸の位置の調整と感度の校正です。

- XーY動作時のX軸の位置の調整
 - (1) CHL, CHR共にVOLTS/DIV スイッチ(4), 66を GND レンジにし、水平 ポジション図の白点を真上にセットします。
 - (2) MODEスイッチをX-Y動作(砂を押す)にして、管面のスポットが水平 軸スケールの中央にくるようにX-Y POSI(第26図参照) を調整しま す。

X-Y動作時のX軸の感度の校正

6.3 項に於いてCHL, CHRの感度が校正されます。X-Y動作に於いて はCHR がY軸となりますので校正の必要はありませんが、X軸はCHLの 一部を使用するだけなので校正が必要となります。調整には6.3項で使用し た発振器を使用します。

- (1) 発振器の出力を100mV p-p に設定してX軸入力に加えます。
- (2) X軸の振幅がスケールの両端に合うようにX-YGAIN(第26図参照) を調整して下さい。

6. 7 プロープ(別売)の校正

ブローブは、5.1項『ブローブを用いる方法』で説明したように、一種の広 帯域アッテネータを形成しております。とのため、位相補正が正しく行なわれ ていないと、観測波形に歪を生じ、間違った波形を観測することになりますの で、測定前に正しく校正する必要があります。

校正には、第31図 のように本器前面パネルの CALIB 0.5 Vp-p ⑥ 端子の 信号を利用して調整します。

プロープをCHL 又はCHR の入力端子(必又はOD)に接続し、CHL, OHR OVOLTS/DIV スイッチロ, ゆを0.1Vにセットします。

プロープ先端を校正電圧端子⑥に接続し,第32図のように波形を 観測しな がら、コンペンセータを絶縁ドライバー等で回し、最良の波形になるように調 整します。

